

Правила эксплуатации досок кухонных торцевых из древесины

1. Новую кухонную доску необходимо смазать растительным маслом.
2. Советуем избегать длительного пребывания доски в воде.
3. Мыть доску необходимо в холодной воде и сушить таким образом, чтобы она могла высыхать одновременно с обеих сторон.
4. Не накрывайте доской горячие блюда.
5. Не мойте доску в посудомоечной машине.

Внимание!

Выполнение правил эксплуатации этой инструкции увеличит срок службы кухонной доски!